

dametric 

# GMS - AGS

## GMS CE Panel-PC



## Uppgraderingsmanual

## 1 Översikt

Programmet GmsCE kan enkelt uppgraderas genom att använda ett USB-minne. Filerna kopieras till en mapp på stickan och denna pluggas in i datorn. Användaren startar sedan uppgraderingen som är automatisk.

## 2 Förberedelse

Skapa en mapp på stickan som heter “\\GMS\Upgrade”. Kopiera in de filer som skall uppgraderas till denna mapp.

## 3 Upgrade

Denna funktion används då man skall uppgradera system filerna.

- Anslut fickminnet till USB porten
- De nya filerna måste ligga i en katalog som heter GMS\Upgrade.
- Tryck Upgrade och därefter Start för att starta uppgraderingen.
- När uppgraderingen är klar, trycker man Close för att återgå till GmsCe programmet.



## 4 Kontakt

Utveckling, produktion och service:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08 556 477 00      Telefax: 08 556 477 29

E-post: [service@dametric.se](mailto:service@dametric.se) Hemsida: [www.dametric.se](http://www.dametric.se)

