

AGS 校准

- 通知操作员将校准磨浆机，校准过程中不得进行更改。
- 按下 **Menu**（菜单）。
- 按下 **Login**（登录），输入“**1212**”，按下 **OK**（确定），然后按下 **Close**（关闭）。
- 按下 **AGS Service**（AGS 服务）。
- 按下 **Auto Calibrate**（自动校准）。
- 按下“**Run**（运行）”。
- 等待直至完成校准序列，需要约 20-40 秒。
- 将当前间隙与接受情况下的新闻隙比较。
如符合，请按下 **Accept**（接受），将使用新校准，
或者…
…按下 **No**（否），拒绝校准且旧值仍有效。
- 按下 **Close**（关闭），退出“自动校准”页面。
- 按下 **Logout**（退出）。
- 按下 **Close**（关闭），离开“AGS 服务”页面。
- 按下 **Close**（关闭），离开“菜单”页面。